



OCH-42-01

شماره بازنگری: ۱

تاریخ تدوین: دوم تیر ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستور العمل کار با دستگاه آنومتر حرارتی


مدل VT-100

هدف: تشریح نحوه کار با آنومتر حرارتی مدل VT-100

دامنه کاربرد: آزمایشگاه تهویه

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- با استفاده از کلید  (On/Off) دستگاه را روشن کنید.
- ۲- به منظور اندازه گیری کلید SELECT را فشار داده و شاخص مورد نظر را اندازه گیری کرده (میانگین - هود مخروطی شکل - واحد ها و غیره) و سپس OK کنید.
- ۳- به منظور اندازه گیری های دیگر کلید OK را بزنید و جهت خروج از کلید ESC استفاده کنید.
- ۴- منو air flow with flows را از طریق کلید SELECT انتخاب کنید، سپس نوع هود را تعیین کرده و کلید OK را بزنید.
- ۵- به منظور واحد سرعت هوا را از طریق کلید SELECT انتخاب کرده و OK را بزنید.
- ۶- به منظور اندازه گیری میزان حداقل و حداکثر مقادیر اندازه گیری شده از کلید MIN/MAX استفاده کنید.
- ۷- جهت ثابت نگه داشتن مقادیر اندازه گیری شده از کلید HOLD استفاده کنید.

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس آناهیتا فاخرپور

کارشناس آزمایشگاه