



OCH-74-01

شماره بازنگری: ۱

تاریخ بازنگری: فروردین ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستورالعمل کار با دستگاه سنجش ضریب

اصطکاک مدل SP1562

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه سنجش ضریب اصطکاک مدل SP1562

دامنه کاربرد: این دستورالعمل در مورد کلیه کاربران دستگاه مذکور کاربرد دارد.

مسئولیت: مسئولیت تحویل و دریافت سالم دستگاه به عهده کارشناس آزمایشگاه ایمنی می باشد. مسئولیت نگه داری و استفاده صحیح از دستگاه مطابق اصول مندرج در این دستورالعمل بر عهده کاربران می باشد.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- ابتدا دکمه on/off را فشار داده تا دستگاه به وضعیت اندازه گیری تغییر حالت دهد.
- ۲- بررسی کنید که نوک مناسب انتخاب شده است (یک سوزن نوک تیز برای سنجش و اندازه گیری سختی مناسب است)
- ۳- پارامتر را با فشار دادن دکمه IN/MM انتخاب کنید.
- ۴- سوزن اندازه گیری را بر روی نمونه شیشه ای مسطح (صفحه صفر) قرار دهید و آن را با پایه نگهدارنده اش به پایین فشار دهید تا پایه نگهدارنده سوزن به طور محکم بر روی صفحه صفر بایستد.
- ۵- دکمه ZERO را فشار دهید تا دستگاه صفر را قرائت نماید.
- ۶- دستگاه را همیشه در درون کیف مخصوص جابجا و نگه داری کنید.
- ۷- هر گونه عیب و نقص دستگاه را در زمان تحویل دستگاه به کارشناس آزمایشگاه اطلاع دهید.



تهیه کننده:

مهندس سمیه دانشور

کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار