



OCH-65-01

شماره بازنگری: ۱۰

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستورالعمل کار با دستگاه WBGT- Meter

مدل Tis-10

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه WBGT-Meter مدل Tis-10 در آزمایشگاه مهندسی بهداشت حرفه ای

و ایمنی کار

دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل فیزیکی

مسئولیت: کلیه دانشجویان در هنگام کار با دستگاه آنموتر حرارتی مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده

دارند. مسئول آزمایشگاه نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

مفاد دستورالعمل:

۱- قبل از شروع به کار، از کفایت باتری دستگاه مطمئن شوید.

۲- مخزن آب دستگاه را از آب مقطر پر کرده و صبر کنید تا فیلتر کاملاً "خیس" شود.

۳- کلید روشن و خاموش کردن که در سطح جانبی دستگاه تعبیه شده را در وضعیت روشن قرار دهید.

۴- پس از چند ثانیه پارامترهای قابل اندازه گیری نمایش داده می شود.

۵- جهت بدست آوردن اعداد صحیح و دقیق بایستی در هر ایستگاه ۲۰-۱۵ دقیقه صبر کرد.

۶- پس از یادداشت پارامترهای مورد نیاز، دستگاه را خاموش کنید.



تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

سعید سروستانی

سرپرست آزمایشگاه بهداشت حرفه ای