



OCH-58-01

شماره بازنگری : ۱
تاریخ بازنگری: یکم آبان ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستور العمل کار با دستگاه لوکس متر**مدل TES-1339****هدف:** تشریح نحوه کار با دستگاه لوکس متر مدل TES-1339**دامنه کاربرد:** آزمایشگاه بهداشت حرفه ای**مسئولیت:** کلیه دانشجویان در هنگام کار با لوکس متر، مسئولیت اجرای این دستور العمل را به عهده دارند.

مسئول آزمایشگاه نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستور العمل را به عهده دارد.

مفاد دستور العمل:

- ۱- از کفایت باتری دستگاه مطمئن شوید.
- ۲- از کالیبره بودن دستگاه مطمئن شوید.
- ۳- کلید power را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
- ۴- در پوش روی سنسور را بردارید.
- ۵- جهت بدست آوردن میزان روشنایی بر حسب لوکس کلید lux را فشار دهید.
- ۶- جهت بدست آوردن میزان روشنایی بر حسب فوت کندل کلید fc را فشار دهید.
- ۷- به منظور عوض کردن Range دستگاه در محل های بسیار کم نور و بسیار پر نور، کلید Range را فشار دهید.
- ۸- به منظور به دست آوردن حداکثر میزان روشنایی در مدت زمان اندازه گیری کلید PEAK را فشار دهید.
- ۹- برای ثابت نگه داشتن مقادیر ، کلید HOLD را فشار دهید.
- ۱۰- بوسیله فشار دادن کلید power دستگاه را خاموش کنید.
- ۱۱- پوشش سنسور را در جای خود قرار دهید.



تصویب کننده :

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده :

مهندس سعید سروستانی

سرپرست آزمایشگاه