

	OCH-57-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دستورالعمل کار با دستگاه لوکس متر مدل Hagner EC1
	شماره بازنگری : ۱	
	تاریخ تدوین: یازدهم تیر ۱۳۹۹	
	صفحه ۱ از ۱	

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه لوکس متر مدل Hanger EC1

دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل فیزیکی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- به منظور اندازه گیری، پوشش دستگاه را باز کنید.
 - ۲- در صورتی که نمایشگر عدد یک را نشان دهد، محدوده اندازه گیری بزرگتری انتخاب کنید.
 - ۳- به منظور توقف اندازه گیری، کلید HOLD را فشار دهید (نکته: این کلید در هنگامی که میزان روشنایی اندازه گیری شده کم است و جهت جلوگیری از ایجاد سایه بر سنسور دستگاه، کاربرد دارد).
 - ۴- سطح پلاستیکی سنسور را با پارچه نسبتاً مرطوب تمیز کنید.
- در صورتی که نمایشگر، LOBAT را نشان دهد، باتری دستگاه را بعد از ۲۰ ساعت استفاده تعویض کنید.



تصویب کننده: دکتر مهدی جهانگیری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار	تهیه کننده: مهندس آناهیتا فاخرپور کارشناس آزمایشگاه
---	---