

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستورالعمل کار با دستگاه صداسنج KIMO DB100
	شماره بازنگری : 0	
	صفحه 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه صداسنج KIMO DB100

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط جهت اندازه گیری شدت صوت

مسئولیت : کلیه افرادی که با دستگاه صداسنج کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

- 1- با فشردن کلید  دستگاه را روشن نمایید.
- 2- جهت کالیبره کردن دستگاه با فشردن کلید  وارد تنظیمات کالیبراسیون شوید.
- 3- کالیبراتور را بر روی میکروفن قرار دهید و پس از 10 ثانیه با کلید های + و - شدت صوت را بر روی db114 تنظیم کرده و با فشردن کلید ESC از تنظیمات خارج شوید.
- 4- جهت اندازه گیری شدت صوت میکروفن دستگاه را به سمت منبع صوت قرار دهید و با فشردن کلید های سه گانه در حالت های FAST و SLOW شدت صوت حداکثر، حداقل و میانگین را در LA یا IAEq اندازه گیری نمایید.



تهیه کننده : مهندس علیرضا عباسی کارشناس آزمایشگاه آلودگی هوا	تصویب کننده : دکتر محمد حسینی مسئول فنی آزمایشگاه آلودگی هوا
--	--