

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار آنومتر پره ای PROVA مدل AVM305
	شماره بازنگری : 0	
	صفحة 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با آنومتر پره ای PROVA مدل AVM305

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- اندازه گیری شدت باد و جریان هوا

مسئولیت : کلیه افرادی که با آنومتر پره ای PROVA مدل AVM305 کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

1. با استفاده از کلید ON/OFF دستگاه روشن کنید .
2. واحد مورد نیاز سرعت باد را در دستگاه انتخاب کنید.
3. پره های چرخان آنومتر را در جهت جریان هوا مطابق با علامت پیکان جریان در گوشه دستگاه قرار دهید.
4. پره را برای چند ثانیه در جهت جریان هوا قرار دهید تا به سرعت ثابتی برسد.
5. با فشردن متوالی دکمه HOLD میانگین ، حداکثر و حداقل سرعت باد را قرائت کنید.



تهیه کننده : مهندس علیرضا عباسی کارشناس آزمایشگاه آلودگی هوا	تصویب کننده : دکتر محمد حسینی مسئول فنی آزمایشگاه آلودگی هوا
--	--