

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار با پمپ نمونه برداری SKC مدل Leland Legacy
	شماره بازنگری : 0	
	صفحة 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با کار با پمپ نمونه برداری SKC مدل Leland Legacy

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- جهت نمونه برداری از گازها بخارات و بیه آئروسول ها با دبی 5 تا 15 لیتر در دقیقه

مسئولیت : کلیه افرادی که با پمپ نمونه برداری SKC مدل Leland Legacy کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

1. این پمپ دارای سنسور های دما و فشار بوده و قابل برنامه ریزی برای نمونه برداری می باشد .
2. قبل از استفاده از پمپ از کالیبره بودن آن اطمینان حاصل کنید.
3. جهت کالیبره کردن در قسمت تنظیمات با استفاده از تجهیزات کالیبراسیون می توان پمپ را کالیبره نمود.
4. این پمپ توانایی نمونه گیری به مدت 12 و 24 ساعت با یک بار شارژ کردن را دارد.
5. با فشردن هر یک از دکمه ها پمپ روشن می شود.
6. با فشردن همزمان ۷۸ و وارد کردن کد امنیتی *۸۷* وارد قسمت تنظیمات شوید و دبی مورد نظر را تنظیم نمایید.
7. با فشردن هم زمان ۷۸ شروع به نمونه برداری نمایید و در صورت نیاز با فشردن همزمان ۷۸ نمونه برداری را متوقف کنید.
8. جهت خاموش کردن پمپ * را به مدت 3 ثانیه پمپ خاموش می شود.
9. نمونه مورد نظر را جهت انجام آزمایشات لازم به آزمایشگاه ببرید.



تهیه کننده : مهندس علیرضا عباسی کارشناس آزمایشگاه آلودگی هوا	تصویب کننده : دکتر محمد حسینی مسئول فنی آزمایشگاه آلودگی هوا
--	--