

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط
	شماره بازنگری : 0	
	صفحه 1 از 1	دستور العمل کار با دستگاه نورسنج TES-1339

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه نورسنج TES-1339

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط جهت اندازه گیری شدت صوت و دامنه صوت

مسئولیت : کلیه افرادی که با دستگاه نورسنج TES-1339 کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

- 1- به منظور اندازه گیری شدت روشنایی فتوسل دستگاه را روی یک سطح بدون تغییر در شرایط و ایجاد سایه و نیم قرار داده و با فشردن کلید  میزان روشنایی را قرائت کنید.
- 2- تغییر در زاویه فتوسل موجب خطا در اندازه گیری می شود.
- 3- به منظور اندازه گیری روشنایی در سطوح عمودی و زاویه دار متناسب با سطح فتوسل را قرار دهید.
- 4- با استفاده از کلید LUX/fc میزان روشنایی را بر اساس فوت کندل یا لوکس مشاهده نمایید.
- 5- با فشردن کلید hold میزان عدد ثابت و ثبت میگردد.
- 6- در مواردی که روشنایی پایدار نیست با فشردن کلید AVG میانگین روشنایی در طول مدت اندازه گیری نشان داده می شود.
- 7- پس از اندازه گیری با فشردن کلید  دستگاه را خاموش نمایید.



تهیه کننده : مهندس علیرضا عباسی کارشناس آزمایشگاه بهداشت پرتوها	تصویب کننده : دکتر زهرا درخشان مسئول فنی آزمایشگاه بهداشت پرتوها
---	--