

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار با AMTAST مدل 4 IN 1 AMT-300
	شماره بازنگری : 2	
	صفحة 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با AMTAST مدل 4 IN 1 AMT-300

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- جهت اندازه گیری شدت نور خورشید و رطوبت ، دما و pH توده کمپوست و خاک

مسئولیت : کلیه افرادی که با AMTAST مدل 4 IN 1 AMT-300 کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

1. محافظ پراب دستگاه را بردارید
2. با فشردن کلید ON دستگاه را روشن نمایید.
3. پراب دستگاه را درون توده کمپوست قرار دهید و میزان pH را قرائت نمایید.
4. میزان شدت نور خورشید با قرار دادن سنسور نور به سمت بالا قابل مشاهده است .
5. با تغییر موقعیت دکمه پشت دستگاه به سمت چپ دما و رطوبت توده کمپوست را مشاهده نمایید.
6. برای تغییر واحد دما از سیلسیوس به فارنهایت کلید C/F را فشار دهید .
7. جهت خاموش کردن دستگاه کلید OFF را به مدت 3 ثانیه نگه دارید و پس از تمیز کردن پراب محافظ آن را نصب کنید .



تهیه کننده: مهندس ندا فرهی زاده کارشناس آزمایشگاه پسماند	تصویب کننده: دکتر محمدرضا سمائی مسئول فنی آزمایشگاه پسماند
--	--