



OCH-S-04-01

شماره بازنگری: 1

تاریخ تدوین: پانزدهم مرداد ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه صدا سنج مدل

TES-1358C

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه صدا سنج مدل TES-1358C

دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل فیزیکی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- دستگاه صدا سنج، و سیله اندازه گیری بسیار دقیق است. از این دستگاه در برابر شوک و ارتعاش، آب، گرد و غبار، دما، رطوبت بسیار زیاد و نور مستقیم خورشید در طول مدت نگهداری محافظت کنید.
- ۲- دستگاه را دور از هوای حاوی سولفور یا نمک های بالا، گازها و مواد شیمیایی ذخیره شده در مدت انبارش و استفاده نگهداری کنید.
- ۳- دستگاه را بعد از استفاده خاموش کنید.
- ۴- در صورت عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی (یک هفته یا بیشتر)، باتری ها را خارج کنید.
- ۵- در هنگام جدا کردن اتصالات کابل ها، پلاگ را بگیرید و هرگز کابل ها را نکشید.
- ۶- با استفاده از شی تیز مثل مداد یا پیچ گوشتی به پنل LCD یا دیگر سطوح نمایشگر دستگاه ضربه نزنید.
- ۷- دستگاه را در برابر اشیاء القایی سیم، ورق های فلزی، پلاستیک های القایی و غیره محافظت کنید.
- ۸- به منظور اندازه گیری با استفاده از دستگاه، شرایط محیطی باید در محدوده دمای محیط ۱۰- الی ۵۰ درجه سانتی گراد، حداکثر رطوبت ۹۰ درصد و ارتفاع حداکثر ۲۰۰۰ متر باشد.

تهیه کننده:

مهندس آناهیتا فاخرپور

کارشناس آزمایشگاه

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار