



OCH-31-01

شماره بازنگری: ۱

تاریخ بازنگری: بیستم اردیبهشت ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

**دستورالعمل کار با دستگاه پمپ نمونه برداری میکرو**

**مدل SKC-Pocket Pump**

**هدف:** تشریح نحوه کار با دستگاه پمپ نمونه برداری میکرو تاج SKC-Pocket Pump

**دامنه کاربرد:** آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

**مسئولیت:** کلیه دانشجویان در هنگام کار با دستگاه پمپ نمونه برداری میکرو مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

**مفاد دستورالعمل:**

۱- به منظور روشن کردن پمپ دکمه بالایی پمپ را فشار دهید.

۲- به منظور تنظیم فلو، ابتدا قسمت دبی پمپ را لمس نمایید.

۳- با لمس کلیدهای  $\nabla$  و  $\triangle$ ، دبی دلخواه را انتخاب کنید.

۴- پس از تنظیم فلو، کلید  $\blacktriangleleft$  را لمس کنید.

۵- با لمس کلید  $\blacktriangleright$  پمپ با دبی انتخاب شده، شروع به کار خواهد کرد.

۶- در زمان پایان نمونه برداری کلید  $\square$  را لمس کنید.

۷- با نگه داشتن کلید بالایی پمپ به مدت ۱ ثانیه، پمپ را خاموش کنید.

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس سعید سروستانی

سرپرست آزمایشگاه