



OCH-04-01

شماره بازنگری: ۱

تاریخ بازنگری: فروردین ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستور العمل استفاده خاموش کننده های دستی حریق

هدف: تشریح نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی برای اطفاء حریق

مسئولیت: مسئولیت اجرای این روش به عهده کلیه کارکنان و دانشجویان است. کارشناسان آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

دامنه کاربرد: کلیه خاموش کننده های دستی حریق در دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مفاد دستورالعمل:

- ۱- در صورت وقوع حریق، فوراً به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید.
- ۲- از افراد متفرقه بخواهید که آزمایشگاه را فوراً ترک کنند.
- ۳- با حفظ خونسردی کپسول را از پایه آن جدا کرده و آن را به سمت حریق حمل کنید.
- ۴- در فاصله ۱/۵ متری حریق و پشت به درب خروج قرار گیرید.
- ۵- ضامن شیر کپسول را کشیده و ریشه آتش را نشانه بگیرید.
- ۶- اهرم را فشار داده و با حرکت دادن دست به طرفین مواد خاموش کننده را بر روی حریق پاشید تا حریق خاموش شود.

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کنندگان:

مهندس سعید سروستانی

مهندس لیلا کشاورز توحید