



OCH-49-01

شماره بازنگری : ۱

تاریخ بازنگری: پانزدهم خرداد ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
دستورالعمل کار با دستگاه صدا سنج
مدل KIMO DB200

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه صدا سنج مدل KIMO DB200

دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل فیزیکی

مسئولیت: کلیه دانشجویان در هنگام استفاده از دستگاه صدا سنج مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه عوامل فیزیکی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

مفاد دستورالعمل :

الف: روشن کردن دستگاه

۱- جهت روشن کرده دستگاه کلید on/off را فشار دهید.

۲- از وارد شدن به منوی اصلی دستگاه بدون اجازه کارشناس آزمایشگاه خودداری کنید

۳- قبل از شروع اندازه گیری صداسنج را کالیبره نمایید.

ب: کالیبراسیون دستگاه با کالیبراتور

۱- کلید منو  را فشار دهید. سپس CALIBRATION را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

۲- کالیبراتور را به آرامی و به صورت عمودی بر روی میکروفون دستگاه قرار داده و آن را روشن نمایید.

۳- منتظر بمانید تراز فشار صوت به میزان مورد نظر برسد (۹۴ dB).

د: خاموش کردن دستگاه

۱- جهت خاموش کردن دستگاه کلید on/off را فشار دهید.



تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

دکتر محمد علیایی

عضو هیئت علمی