


|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
|  | OCH-60-01                 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه |
|   | شماره بازنگری: ۰          | گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار            |
|   | تاریخ تدوین: دوم تیر ۱۳۹۹ | <b>دستورالعمل کار با دستگاه رنگ سنج</b>           |
| صفحه ۱ از ۱   |                           | <b>مدل TES-136</b>                                |

**هدف:** تشریح نحوه کار با دستگاه رنگ سنج مدل TES-136

**دامنه کاربرد:** آزمایشگاه عوامل فیزیکی

**مسئولیت:** کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

**مفاد دستورالعمل:**

- ۱- با استفاده از کلید  دستگاه را روشن کنید.
- ۲- به منظور اندازه گیری از کلید SET استفاده کنید.
- ۳- از کلید  $\Delta$  به منظور انتخاب واحد "Ix" یا از کلید  $\nabla$  به منظور انتخاب واحد "fc" استفاده کنید.
- ۴- از کلید  به منظور ذخیره سازی واحد اندازه گیری مورد نظر استفاده کنید.
- ۵- به منظور اندازه گیری رنگ کلید MODE دو بار را فشار دهید.
- ۶- به منظور اندازه گیری انحراف رنگ کلید  دو بار را فشار دهید.
- ۷- به منظور اندازه گیری دمای رنگ تصحیح شده، کلید  دو بار را فشار دهید.
- ۸- به منظور ذخیره سازی خودکار مقادیر اندازه گیری شده از کلید  استفاده کنید.
- ۹- از کلید  به منظور دسترسی به اطلاعات ذخیره شده استفاده کنید.



|   |   |
|---|---|
| تصویب کننده:<br>دکتر مهدی جهانگیری<br>مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار | تهیه کننده:<br>مهندس آناهیتا فاخرپور<br>کارشناس آزمایشگاه |
|---|---|