

	OCH-75-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دستورالعمل کار با دستگاه بارومتر دیجیتال مدل DB2
	شماره بازنگری: 1	
	تاریخ تدوین: یازدهم تیر ۱۳۹۹	
	صفحه ۱ از ۲	

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه بارومتر دیجیتال مدل DB2

دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل شیمیایی-تهویه

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- با استفاده از کلید On/Off/ enter دستگاه را روشن کنید.
- ۲- به منظور صفر کردن دستگاه، کلید mode را چندین بار فشار داده تا زمانیکه "000" با تغییر واحد محدوده اندازه گیری (دما یا فشار هوا) در نمایشگر ظاهر گردد. سپس با فشار دادن کلید On/Off / enter، تصحیح صفر اعمال خواهد شد.
- ۳- کلید mode را چندین بار فشار داده تا زمانیکه واحد محدوده مورد اندازه گیری در نمایشگر ظاهر گردد.
- ۵- محدوده مورد اندازه گیری مربوطه را با استفاده از کلید های ↓ و یا ↑ انتخاب کرده و سپس کلید enter / On/Off را فشار دهید.
- ۶- به منظور قرائت مقادیر حداکثر و حداقل، وارد کلید mode را چندین بار فشار داده تا زمانیکه "Max یا Min" در صفحه نمایشگر نشان دهد، سپس حافظه مقادیر حداکثر با استفاده از کلید ↑، فعال و با استفاده از کلید ↓ غیر فعال خواهد شد.
- ۷- به منظور خاموش کردن دستگاه، کلید On/Off / enter را برای مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا دستگاه خاموش گردد.

تهیه کننده: مهندس آناهیتا فاخرپور کارشناس آزمایشگاه	تصویب کننده: دکتر مهدی جهانگیری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
---	---



OCH-75-01

شماره بازنگری: 1

تاریخ تدوین: یازدهم تیر ۱۳۹۹

صفحه ۲ از ۲

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
دستورالعمل کار با دستگاه بارومتر دیجیتال
مدل DB2

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس آناهیتا فاخرپور

کارشناس آزمایشگاه