



OCH-S-15-01

شماره بازنگری: 1

تاریخ تدوین: بیست و یکم مرداد ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه صدا سنج

مدل CELL-440-480

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه صدا سنج مدل CELL-440-480

دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل فیزیکی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- اطمینان حاصل کنید که تسمه مچی موقع استفاده از دستگاه به مچ فرد حلقه شده باشد.
- ۲- فقط پرسنل آموزش دیده و مجرب می بایست با دستگاه کار کنند.
- ۳- پیش از اندازه گیری با دستگاه، حتماً Wind screen (ابرا سفنجی) را سر میکروفن (قسمت جلویی) دستگاه قرار دهید. به علت اینکه استفاده از Wind screen باعث می شود که جریان باد موقع اندازه گیری بر دستگاه اثر نگذارد و هم گرد و غبار وارد دستگاه نشود.

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس آناهیتا فاخرپور

کارشناس آزمایشگاه